
ROZVAĎEČ ZŮSTÁVÁ DO CHVÍLE FINÁLNÍHO ZPROVOZNĚNÍ NUTNO ZAKRÝT PROTI PRACHU
DEMONTÁŽ PROSKLENÉ PŘÍČKY
ROZEBRÁNÍ SDK KAPOTÁŽÍ
ODSTRANĚNÍ PODHLEDU
HRANA ODSTRANĚNÉHO PODHLEDU
ODSTRANĚNÍ PODHLEDU V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI
V CELÉM PROSTORU BUDE PROVEDENO PŘEMÍSTĚNÍ A ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ DLE HARMONOGRAMU POSTUPU VÝSTAVBY A POSTUPNÉHO PŘEPOJOVÁNÍ
ZŘÍZENÍ PROSTUPŮ Z MEZIPATRA (PO OVĚŘENÍ POLOHY ŽEBER)
OTVOR PRO STAVEBNÍ VYSAVAČ max.0,04m2
PROSTUP 100/100 ZTI UMÍSTĚNÍ DLE POTRUBÍ
2xPROSTUP 100/100 ZTI UMÍSTĚNÍ VIZ MP
ROZVAĎEČ PŘEMÍSTIT VIZ NOVÝ STAV A ELEKTRO
OCHRANNÁ KONSTRUKCE BĚHEM MONTÁŽE DVEŘÍ
DEMONTÁŽ DVEŘÍ ZVĚTŠENÍ OTVORU PRO DVEŘE 900/2050
ZVLHČOVAČE DEMONTOVAT
zvýšená podlaha +22 cm
RD–CVS.x
RDA–CVS.x
zvlhčovač
SKŘÍŇ
RCVS1
RCVS2
RCVS3
RCVS4
VPTCP11
VPTCP5
VPTCT8
VPTCV1
VPPCV1
VPTCP4
VPTCK1
VPPDZ3
VPTDX1
VPPDD3
VPDT1
VPD4
VPD1
VPD2
VPTDH5
VP304A
VP810
VP811
VP306
VP305
VP308
VP307
VP309
VP310
VP311
VP312
VP313
VP314
VP303
VP301
VP302
VPTCP7
VPPCT1
VPTCZ1
VPPDZ2
VPTDT3
VPPDZ1
VPPDZ3
VPPDD2
VP809
VPPCK2
VPPCD2
D14
D15
D22
D23
D25
D26
D29
D31
D32
D34
D36
D38
D39
D40
D43
D44
N20
N21
N24
N28
N29
N34
N36
N40
R22
R23
R31
R33
R34
R36
R37
R39
R40
H35
H36
+4.01
+2.59
+2.36
+2.42
+2.590
198.82
S.V.=2,30
S.V.=2,10
S.V.=2,15
S.V.=2,45
S.V.=2,65
S.V.=2,20
S.V.=2,11
S.V.=2,00
S.V.=2,46
19540
13165
13135
12555
39265
13490
6100
6600
4660
4720
7255
6955
8240
5300
5395
7215
5725
4450
3240
2620
2785
2315
2110
1755
1050
7050
6020
3235
1815
3815
3015
5940
1330
1265
3240
2600
1970
2160
2080
2025
1680
1625
1510
1100
1970
2000
2050
2060
2100
2430
2420
1865
1315
2785
2180
2340
2620